

SBB Tm^{IV}

Für den Einbau der beiliegenden Hakenkupplungen oder zum Auswechseln der Glühlampe ist der Traktor teilweise oder ganz auseinanderzunehmen.

Vorgehen: Schrauben ① und ② lösen, nun können die Achslagerblenden und die Achsen entfernt werden. Der Zugang zum Einbau der Kupplungen ist nun frei, doch sollten vorher noch die Originalkupplungen entfernt werden. Nach dem Lösen der Schrauben ③ kann das Gehäuse abgenommen werden zum Austausch oder Richten der Glühlampe.

Sollten die drei Frontlampen nicht gleichmässig ausgeleuchtet sein, ist die Position der Glühlampe nach Abnahme des Gehäuses etwas zu verändern.

Fahrspannung: max. 12 Volt Gleichspannung

Verpackung: Vorsicht beim Ein- und Auspacken auf die freistehenden Handläufe.

ANSICHT VON UNTEN



EINBAU DER KUPPLUNG

