

Wir bitten Sie diese Mitteilung aufmerksam durchzulesen!

DAMPFLOKOMOTIVE Eb 3/5 BT / SBB

Geschätzter Modelleisenbahnfreund,

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie beim Kauf dieser Lokomotive uns gegenüber erwiesen haben.

Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dieses Modell zur Hauptsache in der Schweiz zu produzieren, nur gerade die Aetzteile und die Radsätze stammen aus England, respektive Deutschland.

Es handelt sich hierbei um ein reines Handarbeitsmodell, das in zeitraubender Arbeit ohne maschinelle Bauhilfen gelötet, gespritzt, beschriftet und montiert wurde. Angetrieben wird das Modell mittels eines Faulhabermotors. Das Modell liegt fahrbereit in der Verpackung, lediglich die Kupplungen müssen in die vorgesehenen NEM-Schächte gesteckt werden (Kupplungen sind nicht beigelegt). Folgende Zurüstteile sind beigelegt und wurden absichtlich nicht montiert:

- Bremsschläuche (nur bei Vitrinenmodell möglich)
- Bremsbaken (können mit Sekundenkleber in die entsprechenden Löcher im Chassis geklebt werden, sofern der kleinste Gleisradius nicht kleiner als 0,5m ist.)

Auf eine Montage der Originalzughaken wurde verzichtet, diese können bei Bedarf für Vitrinenmodelle bei uns bezogen werden.

Für Unterhaltsarbeiten am Motor und Getriebe (fetten des Schneckenantriebes) muss erst der vordere Deichsel abgeschraubt und dann die drei Schrauben gelöst werden. Nun kann man das Gehäuse abheben.

!! Vorsicht bei Wechselstrom-Loks !! Da sich der Umschalter im Kessel befindet, kann das Gehäuse nicht vollständig abgehoben werden, es wird deshalb nur leicht angehoben und um 90 Grad gedreht. Reparaturen sollten Sie dem Fachmann überlassen und uns die defekte Lokomotive ungeöffnet zur Reparatur zustellen. Sollte wider Erwarten ein NEM-Schacht abbrechen, so können Sie uns den Deichsel zusammen mit dem abgebrochenen Teil zusenden, wir werden Ihnen das Teil gratis ersetzen. Beim Zusammenbau ist im Speziellen darauf zu achten, dass die vordere Schraube nicht zu stark angezogen wird, es könnte sich die Lötstelle der Mutter lösen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Modell.

Ihre hrm MODELLTECHNIK

PS: Senden Sie uns den untenstehenden Talon ausgefüllt ein, so werden wir Sie automatisch über unsere Neuheiten informieren.

<u>KUNDENREGISTRATUR</u>				
NAME.....	VORNAME:.....			
STRASSE.....	PLZ, ORT:.....			
TELEFON:.....	TELEFAX:.....			
SPURGROESSE:	Z	N	HOm	HO/GS
	HO/WS		Om	O